

Utbytbara plasthandtag och metallhållare



Metallhållare av pressgjuten zink

Mätppinnhållaren gör det möjligt att skapa individuella mätton, genom att två mätppinnar placeras i hållaren som övre och lägre gräns för ett givet toleransområde. Mätppinnhållarna finns i 5 storlekar.

Storlek	Omfång	Längd på hållare	Bredd på hållare
Storlek 1	1 - 2 mm D	ca. 60 mm	ca. 26 mm
Storlek 2	2 - 4 mm D	ca. 68 mm	ca. 30 mm
Storlek 3	4 - 6 mm D	ca. 76 mm	ca. 33 mm
Storlek 4	6 - 8 mm D	ca. 84 mm	ca. 35 mm
Storlek 5	8 - 10 mm D	ca. 92 mm	ca. 37 mm



Plasthandtag

Användning av tunna mätppinnar kan resultera i att de blir varma. Under dessa förhållanden kan dimension inte längre garanteras.

Mätppinnar med en diameter på 0.40 till 5.30 mm kan levereras med ett utbytbart plasthandtag.

Storlek	Omfång	Längd handtag	Diameter handtag
Storlek 1	0.40 - 0.80 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 2	0.80 - 1.30 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 3	1.30 - 1.80 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 4	1.80 - 2.30 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 5	2.30 - 2.80 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 6	2.80 - 3.30 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 7	3.30 - 3.80 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 8	3.80 - 4.30 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 9	4.30 - 4.80 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm
Storlek 10	4.80 - 5.30 mm D	ca. 8 mm	ca. 14 mm